

پخش بار ترتیبی در شبکه های دارای ادوات FACTS

مبتنی بر روش مدل سازی تزریق توان

نعمت طالبی، مهدی احسان و سید محمد تقی بطحائی

چکیده: محاسبات پخش بار در شبکه های قدرت برای ارزیابی وضعیت سیستم تحت بهره برداری در شرایط مختلف بارگذاری حائز اهمیت است. بکارگیری ادوات FACTS در سیستمهای قدرت به منظور کنترل متغیرهای شبکه انتقال تسهیلاتی را در بهره برداری و حتی طراحی شبکه های قدرت بوجود آورده است. پیشنهاد این مقاله، انجام محاسبات پخش بار در شبکه های دارای ادوات FACTS به روش الگوریتم ترتیبی می باشد. در این الگوریتم ادوات FACTS بصورت تزریق توان در شبکه قدرت مورد مدل سازی قرار می گیرند و مطابق با ویژگی کنترلی برنامه ریزی شده برای ادوات FACTS در روش های پخش بار رایج مثل نیوتن - رافسون یا P-Q طبقی شده، وارد می گرددند. بدین ترتیب نیاز به برنامه های جدید پخش بار برای بررسی تأثیرات ادوات FACTS در شبکه های قدرت را مرفوع می سازد. از ویژگی های دیگر روش پیشنهادی امکان دسترسی به پارامتر های ادوات FACTS بطور مشروح و تاثیر به حد رسیدن این پارامترها بر عملکرد آنها و بهره برداری از شبکه های قدرت می باشد. بعنوان نمونه روند پیشنهادی برای یک شبکه پنج شینه، استاندارد شبیه سازی و نتایج ارائه گردیده است.

واژه های کلیدی: پخش بار ترتیبی، ادوات FACTS، روش تزریق توان.

است که ادوات FACTS بدلیل دارا بودن سرعت پاسخ دهی بالا می توانند بر پدیده های دینامیکی سیستم قدرت نیز تاثیر گذار باشند و استفاده از ادوات FACTS در بهبود پایداری گذرا و تعدیل نوسانات سیستم قدرت سودمند می باشد [4,5].

برای مطالعه چگونگی تاثیر گذاری ادوات FACTS در شرایط بهره برداری سیستمهای قدرت و تغییر الگوی عبور توان در خطوط انتقال، بررسی دو جنبه الزامی است:

- ۱- مدل سازی مناسب ادوات FACTS در شرایط ماندگار
- ۲- وارد ساختن مدل حالت ماندگار ادوات FACTS در محاسبات پخش بار.

این مقاله در زمینه مدل سازی ادوات FACTS به روش مدل سازی تزریق توان متکی است [6,7,8]. روش تزریق توان دارای مزیت بزرگی است که معادلات پخش بار سیستم قدرت ac را چار دگرگونی زیادی نمی کند.

توسعه روش های پخش بار در شبکه های دارای ادوات FACTS بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است [7,9,10]. روش پیشنهادی مرجع [7] از روش تزریق برای مدل سازی ادوات FACTS استفاده می نماید و لیکن دارای روش تنظیم دستی برای مقادیر پارامترهای وسیله UPFC می باشد. این روش در شبکه های قدرت بزرگ و اهداف برنامه ریزی کنترل الگوی عبور توان پیچیده، کارآیی ندارد. روش

۱. مقدمه

توسعه روز افزون تکنولوژی الکترونیک قدرت سیستمهای انتقال AC قابل انعطاف (FACTS) را به یک ابزار قدرتمند جهت بهره برداری بهتر از سیستمهای قدرت موجود مبدل ساخته است [1,2]. اینواع مختلفی از ادوات FACTS در طی دهه گذشته پیشنهاد و مورد بهره برداری قرار گرفته اند [3]. توانمندی اصلی ادوات FACTS فراهم آوردن امکان کنترل سریع و قابل انعطاف برای متغیرهای شبکه های انتقال قدرت است.

بدین ترتیب امکان کنترل توان (جریان) عبوری از خطوط انتقال، امکان تقسیم توان در خطوط موازی بطور دلخواه و تنظیم ولتاژ شین را دارا هستند. هدف عمدۀ از بکارگیری ادوات FACTS تاثیر گذاری بر شرایط بهره برداری حالت ماندگار و کنترل دلخواه الگوی نحوه عبور توان در سیستمهای انتقال قدرت است. البته لازم بذکر

مقاله در تاریخ ۱۳۸۲/۱/۲۵ دریافت شده و در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲ به تصویب نهایی رسیده است.

نعمت طالبی دانشجوی دکتری برق- قدرت دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، Nemat-Talebi@azad.ac.ir

مهدی احسان دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، M.Ehsan@sharif.ac.ir
سید محمد تقی بطحائی دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
Bathaee@kntu.ac.ir

محدوده پارامترهای کنترلی را می‌آزماید. سپس بدین ترتیب این دو گام ترتیبی پخش بار ac و پخش بار FACTS/HVDC بصورت پشت سر هم تا رسیدن به همگرایی مطلوب و برآورده شدن خطای مجاز ادامه می‌یابد.

۱-۲. روش تزریق توان

هر خط رابط که بین دو شین a و z دریک شبکه قدرت قرار داشته باشد، بصورت زیر قابل مدل سازی است.

توان خالص تزریقی در هر شین شبکه به صورت زیر قابل بیان است:

$$\begin{cases} P_i = P_{Gi} - P_{Li} = \sum_{j=1}^N V_i V_j Y_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j - \theta_{ij}) \\ Q_i = Q_{Gi} - Q_{Li} = \sum_{j=1}^N V_i V_j V_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j - \theta_{ij}) \end{cases} \quad (1)$$

و $i=1,2,\dots,i,\dots,N$

بطوری که شین 1 به عنوان اسلک فرض شده است و N تعداد کل شین های موجود در شبکه می‌باشد. برای شین هایی که ادوات FACTS یا خط انتقال HVDC به آن متصل باشد، معادلات زیر قابل بیان است. بطور نمونه شین های M و K در خط رابط شکل ۱.

$$\begin{cases} P_k = P_{GK} - P_{Lk} + P_{k \text{ inject}} = \sum_{i=1}^N V_k V_i Y_{ik} \cos(\delta_k - \delta_i - \theta_{ik}) \\ Q_k = Q_{GK} - Q_{Lk} + Q_{k \text{ inject}} = \sum_{i=1}^N V_k V_i V_{ik} \sin(\delta_k - \delta_i - \theta_{ik}) \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} P_m = P_{Gm} - P_{Lm} + P_{m \text{ inject}} = \sum_{j=1}^N V_m V_j Y_{jm} \cos(\delta_m - \delta_j - \theta_{jm}) \\ Q_m = Q_{Gm} - Q_{Lm} + Q_{m \text{ inject}} = \sum_{j=1}^N V_m V_j V_{jm} \sin(\delta_m - \delta_j - \theta_{jm}) \end{cases} \quad (3)$$

شین های K و M نیز به مانند تمامی شین های دیگر شبکه می‌توانند دو حالت شین PV و یا شین PQ را دارا باشند. نکته قابل ذکر در این شین ها محاسبه مقادیر $P_{k \text{ inject}}$, $Q_{k \text{ inject}}$, $P_{m \text{ inject}}$ و $Q_{m \text{ inject}}$ برای تمامی ادوات FACTS اعم از نسل اول و نسل دوم و خط انتقال HVDC است، که در بخش ضمیمه ارائه شده است.

۱-۳. محاسبه پخش بار ac

همانطوری که در شکل ۱ نشان داده شده در حالت کلی با فرض وجود ادوات FACTS، توان خالص تزریقی در تمامی شین های شبکه ac از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$\begin{cases} P_{aci} = P_{Gi} - P_{Li} + P_{injeat} \\ Q_{aci} = Q_{Gi} - Q_{Li} + Q_{injeat} \end{cases} \quad i=2,3,\dots,N \quad (4)$$

بطوری که N تعداد کل شین های شبکه می‌باشد و شین 1 به عنوان اسلک فرض شده است. در شین هایی که ادوات FACTS و یا خطوط HVDC متصل نباشد، توان های تزریقی P_{injeat} و Q_{injeat} برابر صفر می‌باشند.

در صورتیکه هیچ شینی در شبکه دارای ادوات FACTS نباشد، همان مسئله پخش بار مرسوم حاصل می‌شود. اما در شین هایی که ادوات FACTS و یا خطوط HVDC متصل باشد، بایستی توانهای

UPFC [9] نیز مبتنی بر روش مدل سازی تزریق توان برای UPFC است ولیکن مقادیر پارامترهای UPFC بعد از همگرایی برنامه پخش بار یکباره محاسبه می‌گردد. بدین ترتیب امکان لحاظ به حد رسیدن محدودیتهای پارامترهای UPFC در طی تکرارهای برنامه پخش بار وجود ندارد. روش مرجع [10] نیز مبتنی بر روش تزریق توان می‌باشد و پارامترهای وسیله FACTS را در ژاکوبین پخش بار وارد می‌سازد. بدین ترتیب ژاکوبین پخش بار با حضور متغیرهای UPFC اصلاح می‌شود و می‌توان در هر گام تکرار پخش بار حدود مقدار پارامترهای وسیله را کنترل کرد.

این مقاله بر روی نحوه وارد ساختن مدل حالت ماندگار ادوات FACTS در محاسبات پخش بار مرکز شده است. روش پیشنهادی مقاله استفاده از پخش بار ترتیبی است که ادوات FACTS بصورت توان تزریقی در معادلات شبکه ac معرفی می‌شوند. محاسبه پارامترهای داخلی ادوات FACTS و قرار دادن محدودیتهای لازم منطبق بر طرح ساختاری وسیله، در این روش پیشنهادی به سادگی میسر است.

روش پیشنهادی این مقاله دارای دو ویژگی عمده است:


۱- روش پخش بار ترتیبی مبتنی بر مدل سازی ادوات به FACTS صورت تزریق توان می‌باشد.

۲- مقادیر پارامترهای ادوات FACTS در یک زیر برنامه "برنامه پخش بار ac" محاسبه می‌شود. این نحوه محاسبه پخش بار ترتیبی امکان بررسی و مطالعه هر گونه مدل سازی ساده و پیچیده از ادوات FACTS را مقدور می‌سازد و در عین حال شرایط لازم برای مطالعه به حد رسیدن پارامترهای وسیله FACTS را فراهم می‌ورد. روش پیشنهادی این مقاله دارای مزیت بزرگ هم خوانی با روش های پخش بار مرسوم مثل نیوتون-رافسون و P-Q تفکیک شده است و نیاز به نرم افزارهای جدید برای مطالعه شبکه های دارای ادوات FACTS را منتفی می‌سازد.

۲. محاسبه پخش بار به روش ترتیبی^۱

این روش محاسبه پخش بار، یک روند دو مرحله‌ای است. در گام اول، شبکه ac با استفاده از روشهای متداول پخش بار مانند نیوتن-رافسون و یا P-Q تفکیک شده، حل می‌گردد. در این گام برای لحاظ کردن اثر ادوات FACTS در شبکه ac، این ادوات بصورت تزریق توان در مدل پخش بار معرفی شده‌اند. خصیصه کنترلی ادوات FACTS نیز در برنامه پخش بار ac بنابر وظیفه کنترلی که به ادوات FACTS در شبکه محول شده، صورت می‌گیرد. گام اول با محاسبه متغیرهای شبکه ac یعنی دامنه و زوایه ولتاژ شین‌ها پایان می‌یابد. در گام دوم با معلوم بودن متغیرهای شبکه ac، پخش بار FACTS/HVDC انجام می‌شود. پخش بار FACTS/HVDC مقادیر کنترلی ادوات FACTS را محاسبه می‌کند و در ضمن تخطی از

^۱ Sequential



شکل ۱. اتصال ادوات FACTS در خط رابط سیستم قدرت

$$X_{\text{HVDC}}^{K+1\text{FACTS}} = X_{\text{HVDC}}^K + \Delta X_{\text{FACTS}} \quad (1)$$

۲-۳ وارد ساختن ویژگی های کنترلی ادوات FACTS/HVDC

در معادلات پخش بار

ادوات FACTS/HVDC در سیستمهای قدرت به منظور کنترل نمودن متغیرهای خاصی در شبکه بکار گرفته می شوند. بر این اساس، هر کدام از ادوات FACTS دارای توانمندی خاص خود در کنترل متغیرهای شبکه هستند، که بایستی این ویژگی ادوات FACTS در مطالعات پخش بار ac لحاظ شود. ضمناً بایستی محدودیتهای حدی پارامترهای این ادوات نیز بطور دقیق عنوان شود، تا در داخل محدوده حدی وسیله وظیفه کنترل انجام شود و در خارج از محدوده حدی وسیله اجازه داده شود تا آن متغیر کنترل شده، بطور آزادانه تغییر نماید.

ویژگی هایی کنترلی ادوات FACTS/HVDC و همچنین محدودیت های حدی آنها در جدول ۱ آورده شده است.

۲-۴ حدس اولیه برای شروع پخش بار ترتیبی

آلگوریتم پخش بار ترتیبی پیشنهادی این مقاله یک روند دو مرحله ای است. گام اول محاسبه پخش بار شبکه ac و بدست آوردن متغیرهای آن، سپس در گام دوم محاسبه پخش بار FACTS/HVDC و بدست آوردن پارامترهای ادوات FACTS/HVDC. منتظر با این روند، چون دو برنامه پخش بار به روش نیوتون - رافسون حل می گردد، لزوماً به دسته مقادیر حدس اولیه برای شروع محاسبات نیازمندیم.

۲-۴-۱ حدس اولیه برای شروع پخش بار شبکه ac

مقادیر متداول $V_{\text{initial}}=1\text{M}\Omega$ برای تمامی شین ها در شبکه ac می تواند در نظر گرفته شود (FLAT START).

تزریقی P_{inject} و Q_{inject} مورد محاسبه قرار بگیرند. برای حل دسته معادلات فوق با استفاده از روش نیوتون - رافسون داریم:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_{\text{ac}} \\ \Delta Q_{\text{ac}} \end{bmatrix} = [J_{\text{ac}}] [\Delta X_{\text{ac}}] \quad (5)$$

که نمو متغیرهای شبکه ac بصورت زیر محاسبه می گردد:

$$[\Delta X_{\text{ac}}] = [J_{\text{ac}}]^{-1} \begin{bmatrix} \Delta P_{\text{ac}} \\ \Delta Q_{\text{ac}} \end{bmatrix} \quad (6)$$

و در هر گام محاسبه پخش بار ac متغیرهای شبکه ac به هنگام می گرددند.

$$X_{\text{ac}}^{K+1} = X_{\text{ac}}^K + \Delta X_{\text{ac}} \quad (7)$$

۲-۱-۲. پخش بار FACTS/HVDC

مرحله دوم پخش بار ترتیبی، محاسبه مقادیر پارامترهای ادوات FACTS/HVDC با معلوم بودن متغیرهای شبکه ac در هر گام است. بطور کلی در این مرحله از پخش بار ترتیبی، توان تزریقی مجموعه ادوات FACTS و یا خطوط انتقال HVDC را به می توان بصورت زیر بیان کرد (از مدل سازی ادوات FACTS به صورت توان تزریقی به دست می آید).

$$\begin{cases} P_{\text{FACTS}} = F(Y, Z) \\ Q_{\text{FACTS}} = G(Y, Z) \end{cases} \quad (8)$$

که توابع F, G در حالت کلی غیرخطی بوده و تابعی از پارامترهای قابل کنترل ادوات FACTS/HVDC می باشند. برای حل معادلات از روش نیوتون - رافسون می توان استفاده کرد.

نمودهای پخش بار FACTS/HVDC به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\begin{bmatrix} \Delta X_{\text{FACTS}} \\ \Delta X_{\text{HVDC}} \end{bmatrix} = [J_{\text{FACTS}}]^{-1} \times \begin{bmatrix} \Delta P_{\text{FACTS}} \\ \Delta Q_{\text{FACTS}} \end{bmatrix} \quad (9)$$

و در هر مرحله از محاسبه پخش بار FACTS/HVDC، حالتهای ادوات FACTS/HVDC به هنگام می گرددند.

جدول ۱. نحوه معرفی محدودیتهای حدی ادوات FACTS در بونامه پخش بار

محدودیتهای حدی وسیله (معرفی کران متغیرهای وسیله در پخش بار)	ویژگی کنترل در شبکه	وسیله کنترلی
$I_{min} \leq I_{svc} \leq I_{max}, Q_{min} \leq Q_{svc} \leq Q_{max}, V_{min} \leq V_c \leq V_{max}$	تشیت ولتاژ شین در مقدار مرجع	SVC
$I_{min} \leq I_{tcsc} \leq I_{max}, \alpha_{min} \leq \alpha_{tcsc} \leq \alpha_{max}, Be(\alpha)_{min} \leq Be(\alpha)_{tcsc} \leq Be(\alpha)_{max}$	کنترل توان (جريان) عبوری از خط انتقال	TCSC
$I_{min} \leq I_{STATCOM} \leq I_{max}, \alpha_{min} \leq \alpha_{STATCOM} \leq \alpha_{max}, V_{min} \leq V_{STATCOM} \leq V_{max}$	تشیت ولتاژ شین در مقدار مرجع	STATCOM
$I_{min} \leq I_{sssc} \leq I_{max}, \alpha_{min} \leq \alpha_{sssc} \leq \alpha_{max}, V_{min} \leq V_{sssc} \leq V_{max}$	کنترل توان (جريان) عبوری از خط انتقال	SSSC
$\begin{cases} I_{min} \leq I_{sh} \leq I_{max}, \alpha_{min} \leq \alpha_{sh} \leq \alpha_{max}, V_{min} \leq V_{sh} \leq V_{max} \\ I_{min} \leq I_{se} \leq I_{max}, \alpha_{min} \leq \alpha_{se} \leq \alpha_{max}, V_{min} \leq V_{se} \leq V_{max} \end{cases}$	تشیت ولتاژ شین در مقدار مرجع و همزمان کنترل توان (جريان) عبوری از خط انتقال	UPFC
$I_{min} \leq I_{dc} \leq I_{max}, \alpha_{min} \leq \alpha_{dc} \leq \alpha_{max}$	کنترل توان (جريان) عبوری از خط انتقال	HVDC

جدول ۲. حدس اولیه برای شروع پخش بار FACTS/HVDC

FACTS/HVDC	حس اولیه برای شروع بار	وسیله کنترلی
$X_{svc}^0 = \begin{bmatrix} V_c = 1.0 \text{ (p.u)} \\ \delta_c = 0 \end{bmatrix}$		SVC
$X_{tcsc}^0 = \begin{bmatrix} \operatorname{tg}(\delta_{Be}) = \frac{Q_K^{\text{specified}}}{P_K^{\text{specified}}} \\ B_e = \frac{Q_K^{\text{specified}}}{-2 \sin(\delta_{Be})} \end{bmatrix}$		TCSC
$X_{STATCOM}^0 = \begin{bmatrix} V_{STATCOM} = V_{Ref} = 1.0 \text{ (p.u)} \\ \cos(-\delta_{sh} - \theta_{st}) = \frac{P_K^{\text{specified}}}{Y_{st} V_{sh}} \end{bmatrix}$		STATCOM
$X_{sssc}^0 = \begin{bmatrix} \operatorname{tg}(-\delta_{se} - \theta_{se}) = \frac{Q_K^{\text{specified}}}{P_K^{\text{specified}}} \\ V_{se} = \frac{-P_K^{\text{specified}}}{Y \cos(-\delta_{se} - \theta_{se})} \end{bmatrix}$		SSSC
$X_{upfc}^0 = \begin{bmatrix} V_{sh} = V_{Ref} = 1.0 \text{ (p.u)} \\ \cos(-\delta_{sh} - \theta_{sh}) = \frac{Y_{se} \cdot V_{se} \cos(\delta_{se} - \theta_{se})}{Y_{sh} \cdot V_{sh}} \\ V_{se} = \frac{P_K^{\text{specified}}}{Y_{se} \cos(-\delta_{se} - \theta_{se})} \\ \operatorname{tg}(-\delta_{se} - \theta_{se}) = \frac{Q_K^{\text{specified}}}{P_K^{\text{specified}}} \end{bmatrix}$		UPFC
$X_{HVDC}^0 = \begin{bmatrix} \operatorname{tg} \varphi = \frac{Q_{dc}^{\text{specified}}}{P_K^{\text{specified}}} \text{ OR } \varphi_0 = \begin{cases} 25^\circ & \text{RECTIFIER} \\ 155^\circ & \text{INVERTER} \end{cases} \\ V_{dc} = 1.16 \text{ (p.u)} \\ I_{dc} = \frac{P_{dc}^{\text{specified}}}{V_{dc}} \end{bmatrix}$		HVDC

جدول ۳. جایگذاری ادوات FACTS مختلف در شبکه نمونه و محاسبه پارامترها و توان تزریقی آنها

ملاحظات	تعداد تکرارها تا رسیدن به همگرایی	توان تزریقی وسیله	پارامترهای وسیله	وظیفه کنترلی محوله در شبکه	وسیله
همگرایی سریع	۶ تکرار	$P_{inject} = -0.9938$ $Q_{inject} = 0.4751$	$X_{facts} \left\{ \begin{array}{l} V_c = 0.9999 \\ F_c = -0.1398 \text{ (rad)} \end{array} \right.$	ثبتیت ولتاژ شین ها در ۱.۰(p.u)	SVC
روش به تغییرات پارامتر المان سری و مقادیر حدس اولیه بسیار حساس است	۱۴ تکرار	$P_{inject} = -0.0724$ $Q_{inject} = 0.1167$	$X_{facts} \left\{ \begin{array}{l} B_e = 8.90 \end{array} \right.$	ثبتیت توان عبوری از خط انتقال رابط بین شین ۴ و ۵ (جبرانسازی امپدانس به اندازه ۷/۵۶)	TCSC
همگرایی سریع	۶ تکرار	$P_{inject} = -0.0536$ $Q_{inject} = 0.5872$	$X_{facts} \left\{ \begin{array}{l} V_{st} = 1.0891 \\ \varphi_{st} = -0.1384 \text{ (rad)} \end{array} \right.$	ثبتیت ولتاژ شین ها در ۱.۰(p.u)	STATOM
روش به تغییرات پارامتر المان سری و مقادیر حدس اولیه بسیار حساس است	۲۲ تکرار	$P_{inject} = -0.0467$ $Q_{inject} = 0.6728$	$X_{facts} \left\{ \begin{array}{l} V_{ss} = -0.0088 \\ \varphi_{ss} = 3.2929 \text{ (rad)} \end{array} \right.$	ثبتیت توان (جریان) عبوری از خط انتقال بین شین های ۴ و ۵	SSSC
روش به تغییرات پارامتر المان سری و مقادیر حدس اولیه بسیار حساس است	۲۲ تکرار	منبع سری $P_{inject} = 0.0755$ $Q_{inject} = 0.0097$ $P_{inject} = -0.2196$ $Q_{inject} = 0.0771$ منبع موازی	$X_{facts} = \left\{ \begin{array}{l} V_{se} = -0.0143 \\ \varphi_{se} = -1.2627 \text{ (rad)} \\ V_{sh} = 1.001 \\ \varphi_{sh} = -0.0754 \text{ (rad)} \end{array} \right.$	ثبتیت ولتاژ شین ۴ در مقدار ۱.۰(p.u) و توان (جریان) عبوری از خط انتقال بین شین های ۴ و ۵	UPFC
همگرایی سریع	۱۰ تکرار	یکسوساز $P_{inject} = 0.1218$ $Q_{inject} = 0.0539$ $P_{inject} = -0.0860$ $Q_{inject} = 0.1004$ متناوب ساز	$X_{facts} = \left\{ \begin{array}{l} \varphi_r = 0.0975 \text{ (rad)} \\ I_{dc} = 0.4272 \\ \varphi_i = 2.3109 \text{ (rad)} \end{array} \right.$	جایگزین خط رابط بین شین های ۴ و ۵ و ثبتیت انتقال توان (جریان)	HVDC

۳- محاسبه پخش بار FACTS/HVDC و بدست آوردن

$$X_{HVDC}^{K+1FACTS} = X_{HVDC}^K \frac{FACTS}{HVDC} + \Delta X_{FACTS} \frac{HVDC}{HVDC}$$

۴- به هنگام در آوردن $P_{ac i} = P_G i - P_L i + P_{inject} i$ با معلوم بودن

$$\cdot X_{FACTS/HVDC}^{K+1}$$

۵- آزمودن ترانس مورد قبول در جوابهای پخش بار شبکه ac

۵-۱- اگر ترانسها در حد قابل قبول باشند، پایان محاسبات و چاپ نتایج.

۵-۲- اگر ترانسها بیش از حد قابل قبول باشند، برگشت به گام دوم و ادامه روند محاسبات.

۴. شبیه سازی

سیستم قدرت پنج شینه WARD_HALE [11] جهت شبیه سازی روند پیشنهادی مقاله انتخاب شده است. تمامی ادوات FACTS

۲-۴-۲. حدس اولیه برای شروع پخش بار FACTS/HVDC

مقادیر لازم برای شروع پخش بار FACTS/HVDC می تواند از معادلات تزریق توان ادوات FACTS/HVDC بازا حدس اولیه شبکه محاسبه شود.

۳. الگوریتم پخش بار ترقیبی شبکه های ac دارای ادوات FACTS/HVDC

اصول کلی و روند اجرای پخش بار ترقیبی برای شبکه های دارای ادوات FACTS/HVDC به صورت زیر قابل بیان است.

۱- حدس اولیه برای پخش بار ac و پخش بار FACTS/HVDC با استفاده از جدول ۲.

۲- محاسبه پخش بار شبکه ac و بدست آوردن

$$X_{ac}^{K+1} = X_{ac}^K + \Delta X_{ac}$$

[3] Nilson S.L., "Security Aspects of AC Transmission System Controller Application" Electric Power & Energy Systems, Vol .17 ,No. 3 ,1995.

[4] Pilotto L.A.S. and etall, "Determination of Needed FACTS Controller that Increase Asset Utilization of Power Systems" IEEE, Trans. PWRD ,Vol. 12 ,No.1 ,January 1997.

[5] Sreenivasachar K. and etall, Dynamic Stability Improvement of Multi Machine Power System with UPFC, Electric Power System Research 55, 2000.

[6] Noroozian M. and etall, "Power Flow Control by Use of Controllable Series Component" IEEE, Trans. PWRD. ,Vol. 8 ,No. 3 ,July 1993.

[7] Noroozian M. and etall , "Use of UPFC for Optimal Power Flow Control" IEEE , Trans. PWRD., Vol. 12 , No. 4, October 1997.

[8] Verma K.S. and etall , Location of Unified Power Flow Controller for Congestion Management, Electric Power System Research 58, 2001.

[9] Nabavi-Niaki A. and etall, "Steady State and Dynamic Models of Unified Power Flow Controller for Power System Studies", IEEE, PES, WM. Baltimor 1996.

[10] Fuerte-Esquivel C.R., "Unified Power Flow Controller in Critical Compairson of Newton-Raohson UPFC Algorithm in Power Flow" IEE, Proc. Generation, Transmission, Distribution, Vol. 5, September 1997.

[11] Stagg G.W.and Abiad A., Computer methods in power system analysis, Mc Graw Hill, NewYork, first edition.

مورد مطالعه در مقاله بر روی شبکه با اهداف بهره برداری (کنترل پارامترهای خاص شبکه انتقال) جایگذاری شده و نتایج حاصل از شبیه سازی در جدول ۳ ارائه شده است.

۵. نتیجه گیری

در این الگوریتم پخش بار ترتیبی پیشنهادی، با استفاده از روش مدل سازی تزریق توان ادوات FACTS دیگر نیازی به تغییرات در برنامه پخش بار شبکه های ac مثل نیوتن-رافسون و یا P-Q نتکیک شده نیست و می توان برای محاسبات پخش بار شبکه های ac دارای ادوات FACTS استفاده کرد. فقط یک روال دیگر برای محاسبه پخش بار FACTS/HVDC اضافه می گردد. مزیت دوم روش پیشنهادی، امکان وارد ساختن محدودیتهای حدی ادوات FACTS/HVDC در محاسبات پخش بار به روش تزریق توان است، که می تواند در ارزیابی شرایط مختلف بهره برداری از شبکه بسیار مفید باشد. نتایج شبیه سازی الگوریتم فوق برای یک شبکه نمونه با سایر روشهای نشان می دهد که از دقت خوب برخوردار است.

مراجع


[1] Gyugi L., "A Unified Power Flow Controller Concept for Flexible ac Transmission System" Fifth International Conference on AC and DC Transmission, London, September 1991.

[2] Galiana F.D. and etall, "Assessment and Control of the Impact of FACTS Devices on Power System Performance" IEEE, Trans., PWRS. Vol. 11, o, 4, November 1996.

پیوست

پ-۲-۱. محاسبه عبارتهای توان توزیعی TCSC

در حالت کلی یک TCSC بین دو شین K و M در یک سیستم قدرت به منظور کنترل توان (جریان) جاری در خط رابط واقع باشد، می‌توان به صورت زیر نمایش داد.



شکل (پ-۲) مدل معادل مداری و دیاگرام کنترلی

توان توزیعی در شین های K و M به صورت زیر قابل محاسبه است.
توان توزیعی شده در شین K :

$$\begin{cases} P_{k \text{ inject}} = -B_e(\alpha)V_k V_m \cos(\delta_k - \delta_m - \delta_{Be}) \\ Q_{k \text{ inject}} = \pm B_e(\alpha)V_k^2 - B_e(\alpha)V_k V_m \sin(\delta_k - \delta_m - \delta_{Be}) \end{cases} \quad (\text{پ-۲})$$

و به همین صورت در شین M خواهد شد:

$$\begin{cases} P_{m \text{ inject}} = -B_e(\alpha)V_m V_k \cos(\delta_m - \delta_k - \delta_{Be}) \\ Q_{m \text{ inject}} = \pm B_e(\alpha)V_m^2 - B_e(\alpha)V_m V_k \sin(\delta_m - \delta_k - \delta_{Be}) \end{cases} \quad (\text{پ-۳})$$

علامت + برای حالت مد کنترل سلفی و علامت - برای حالت مد کنترل خازنی سیستم TCSC است.

پ-۱-۲. محاسبه عبارتهای توان توزیعی ادوات FACTS نسل دوم
در این بخش ادوات FACTS مبتنی بر اینورترهای منبع ولتاژ مورد بررسی قرار می‌گیرند که بطور نوعی عبارتند از: ۱- STATCOM و UPFC - ۲ SSSC - ۳ و

پ-۱-۲-۱. محاسبه عبارتهای توان توزیعی STATCOM
در حالت کلی می‌توان STATCOM متصل شده در شین K یک سیستم قدرت، به منظور کنترل ولتاژ شین در یک مدار مرجع را بصورت زیر نمایش داد؛ که در این مدار مدار Z_{st}=R+jX نشانگر امپدانس ترانسفورماتور و تلفات توان کلی STATCOM می‌باشد.

توزیع توان در شین K:


$$\begin{cases} P_{k \text{ inject}} = G_{st}V_k^2 - Y_{st}V_k V_{sh} \cos(\delta_k - \delta_{sh} - \theta_{st}) \\ Q_{k \text{ inject}} = B_{st}V_k^2 - Y_{st}V_k V_{sh} \sin(\delta_k - \delta_{sh} - \theta_{st}) \end{cases} \quad (\text{پ-۴})$$

محاسبه عبارتهای توان توزیعی شده
هدف این بخش محاسبه توانهای توزیعی شده توسط ادوات FACTS و یا خطوط انتقال HVDC در شین هایی است که این ادوات در روی شین و یا خط ارتباطی بین آنها واقع شده اند. این عبارتها برای ادوات FACTS نسل اول و نسل دوم محاسبه قرار می‌گیرد.

پ-۱. محاسبه عبارتهای توان توزیعی توسط ادوات FACTS نسل اول

این دسته از ادوات FACTS مبتنی بر امپدانس قابل تغییر هستند، که توسط زاویه آتش تایریستور ساخته TCR کنترل می‌گردند. هدف از بکارگیری این ادوات در شبکه کنترل پارامترهای شبکه انتقال در محل خاصی می‌باشد.

پ-۱-۱. محاسبه عبارتهای توان توزیعی SVC
در حالت کلی وقتی که یک SVC بر روی شین K در یک سیستم قدرت به منظور کنترل ولتاژ شین در یک مقدرا مرجع متصل باشد، به شکل زیر قابل نمایش است.



شکل (پ-۱) دیاگرام کنترلی SVC مدل معادل مداری


بطوریکه $Z_{svc} = R + jX$ امپدانس ترانسفورماتور و افت های کلی توان در SVC را نشان می‌دهد. ولتاژ شین C نشانگر ولتاژ دو سر خازنها در مجموعه SVC است

$$\begin{cases} P_{k \text{ inject}} = G_{svc}V_k^2 - Y_{svc}V_k V_c \cos(\delta_k - \delta_c - \theta_{svc}) \\ Q_{k \text{ inject}} = B_{svc}V_k^2 - Y_{svc}V_k V_c \sin(\delta_k - \delta_c - \theta_{svc}) \end{cases} \quad (\text{پ-۵})$$

توان تزریق شده در شین های K و M توسط روابط (پ-۵) و (پ-۶) بدست می‌آیند.

پ-۳-۲ محاسبه عبارتهای توان تزریقی

وقتی که یک UPFC بین دو شین K و M در یک سیستم قدرت به منظور کنترل ولتاژ شین K در یک مقدار مرجع و توان (جریان) عبوری از خط رابط متصل باشد، به شکل زیر قابل نمایش است.



شکل (پ-۵) مدل معادل مداری و دیاگرام کنترلی UPFC


کل توان تزریق شده در شین K ناشی از دو منبع ولتاژ سری و موازی عبارت است از رابطه (پ-۷) و کل توان تزریق شده در شین M ناشی از دو منبع ولتاژ سری و موازی عبارت است از رابطه (پ-۸).

بخش توان حقیقی تحویل شده توسط منبع ولتاژ سری از جانب منبع ولتاژ موازی تأمین می‌گردد، لذا شرط تعادل توان حقیقی بین منبع ولتاژ سری و موازی در UPFC ضروری است.

$$\text{Re}[V_{sh}\angle\delta_{sh} \cdot (I_{sh}\angle\varphi_{sh})^*] = \text{Re}[V_{se}\angle\delta_{se} \cdot (I_{se}\angle\varphi_{se})^*] \quad (\text{پ-۹})$$

پ-۳-۳ محاسبه عبارتهای توان تزریقی HVDC


در حالت کلی خط رابط HVDC در یک سیستم قدرت بین دو شین K و M به منظور مبادله توان به صورت زیر (پ-۶) قابل نمایش است. از دیدگاه تزریق توان، می‌توان خط رابط و مبدلها را به




شکل (پ-۳) مدل معادل مداری و دیاگرام کنترلی STATCOM

پ-۲-۱-۱ محاسبه عبارتهای توان تزریقی SSSC

در حالت کلی وقتی که SSSC بین دو شین K و M در یک سیستم قدرت، به منظور کنترل توان (جریان) جاری در خط انتقال در یک مقدار مرجع متصل باشد، به شکل زیر قابل نمایش است:



شکل (پ-۴-الف) دیاگرام کنترلی SSSC



شکل (پ-۴-ب) مدل معادل مداری SSSC

و به همین ترتیب توان تزریقی در شین متناوب ساز را نیز می توان


نوشت:

صورت توان تزریقی در شین های K و M مدلسازی کرد (با صرفنظر از تلفات مبدل و ترانسفورماتور).

توان تزریقی در شین یکسو ساز:

$$\begin{cases} P_{m \text{ inject}} = K' V_m I_{dc} \cos \varphi_i \\ Q_{m \text{ inject}} = K' V_m I_{dc} \sin \varphi_i \end{cases} \quad (11-\ddagger)$$

$$\begin{cases} P_{k \text{ inject}} = K' V_k I_{dc} \cos \varphi_r \\ Q_{k \text{ inject}} = K' V_k I_{dc} \sin \varphi_r \end{cases} \quad (10-\ddagger)$$



شکل (پ-۶) مدل مداری خط را بط HVDC

تزریق توان در شین K ناشی از SSSC

$$\begin{cases} P_{k \text{ inject}} = [Y_{ss} V_k V_{se} \cos(\delta_k - \delta_{se} - \theta_{ss}) + G_{ss} V_k^2 - Y_{ss} V_k V_m \cos(\delta_k - \delta_m - \theta_{ss})] \\ Q_{k \text{ inject}} = [Y_{ss} V_k V_{se} \sin(\delta_k - \delta_{se} - \theta_{ss}) + B_{ss} V_k^2 - Y_{ss} V_k V_m \sin(\delta_k - \delta_m - \theta_{ss})] \end{cases} \quad (5-\ddagger)$$

تزریق توان در شین M ناشی از SSSC عبارت است از:

$$\begin{cases} P_{m \text{ inject}} = [-Y_{ss} V_m V_{se} \cos(\delta_m - \delta_{se} - \theta_{ss}) + G_{ss} V_m^2 - Y_{ss} V_m V_k \cos(\delta_m - \delta_k - \theta_{ss})] \\ Q_{m \text{ inject}} = [-Y_{ss} V_m V_{se} \sin(\delta_m - \delta_{se} - \theta_{ss}) + B_{ss} V_m^2 - Y_{ss} V_m V_k \sin(\delta_m - \delta_k - \theta_{ss})] \end{cases} \quad (6-\ddagger)$$

تزریق توان در شین K ناشی از UPFC

$$\begin{cases} P_{k \text{ inject}} = ([Y_{se} V_k V_{se} \cos(\delta_k - \delta_{se} - \theta_{se}) + G_{se} V_k^2 - Y_{se} V_k V_m \cos(\delta_k - \delta_m - \theta_{se})] \\ + [G_{sh} V_k^2 - Y_{sh} V_k V_{sh} \cos(\delta_k - \delta_{sh} - \theta_{sh})]) \\ Q_{k \text{ inject}} = ([Y_{se} V_k V_{se} \sin(\delta_k - \delta_{se} - \theta_{se}) + B_{se} V_k^2 - Y_{se} V_k V_m \sin(\delta_k - \delta_m - \theta_{se})] \\ + [B_{sh} V_k^2 - Y_{sh} V_k V_{sh} \sin(\delta_k - \delta_{sh} - \theta_{sh})]) \end{cases} \quad (7-\ddagger)$$

تزریق توان در شین M ناشی از UPFC عبارت است از:

$$\begin{cases} P_{m \text{ inject}} = [-Y_{se} V_m V_{se} \cos(\delta_m - \delta_{se} - \theta_{se}) + G_{se} V_m^2 - Y_{se} V_m V_k \cos(\delta_m - \delta_k - \theta_{se})] \\ Q_{m \text{ inject}} = [-Y_{se} V_m V_{se} \sin(\delta_m - \delta_{se} - \theta_{se}) + B_{se} V_m^2 - Y_{se} V_m V_k \sin(\delta_m - \delta_k - \theta_{se})] \end{cases} \quad (8-\ddagger)$$