

نمودار کنترل همزمان میانگین و واریانس با رهیافت چگالی پیش‌بین بیزی

عاطفه مختاری حسن‌آبادی^{*}، منوچهر خردمندی^۱؛ دانشگاه اصفهان، گروه آمار

چکیده

استفاده از نموداری واحد برای کنترل همزمان میانگین و واریانس فرآیند، باعث ساده‌تر شدن روند کنترل فرآیند می‌شود. به علاوه اگر این نمودار قابلیت تشخیص منبع آلودگی را نیز داشته باشد، سادگی کار دو برابر می‌شود. به همین دلیل بسیاری از محققان و صنعتگران به نمودارهای کنترل همزمان توجه ویژه دارند. اخیراً در متون کنترل فرآیندهای آماری، نمودارهای کنترلی معرفی شده است که مبتنی بر استفاده از ایده چگالی پیش‌بین بیزی هستند. نمودارهای کنترل مبتنی بر این ایده علاوه بر این‌که عدم اطمینان ناشی از برآورد پارامترها را به محاسبه می‌آورند، ما را از اغلب شبیه‌سازی‌های گسترده نیز بی‌نیاز می‌کنند. این نمودارها برای کنترل میانگین و واریانس فرآیندهای یک و چندمتغیره پیشنهاد شده‌اند. تاکنون هیچ پژوهشی در زمینه کنترل همزمان میانگین و واریانس مبتنی بر ایده چگالی پیش‌بین بیزی انجام نشده است. در تحقیق حاضر با استفاده از ایده چگالی پیش‌بین بیزی، نمودار جدیدی برای کنترل همزمان میانگین و واریانس فرآیندهای یکمتغیره معرفی و با استفاده از مثال‌های شبیه‌سازی قابلیت‌های فرآیندهای مهم این نمودار جدید آشکار شده است. نمودار جدید در مواردی که پارامترها مجهول‌ند کاربرد دارد. به عبارت دیگر، عدم اطمینان ناشی از برآورد پارامترها را به محاسبه می‌آورد. این نمودار قادر است منبع آلودگی را تشخیص دهد و نسبت به تغییرات کوچک در میانگین و واریانس حساس است. در این نمودار حدود کنترل به سادگی، بدون نیاز به شبیه‌سازی، از جدول نرمال به دست می‌آید.

مقدمه

بهمنظور کنترل توأم میانگین و تغییرپذیری فرآیندهای یکمتغیره، تاکنون چندین نمودار کنترل همزمان میانگین و واریانس معرفی شده است. با استفاده از نمودارهای کنترل همزمان، مخصوصاً نمودارهایی که قادر به تشخیص منبع آلودگی‌اند، روند کنترل فرآیند ساده‌تر می‌شود. امسی‌کراکن و چاکرابارتی [۲] در مقاله‌ای مروری نمودارهای کنترل همزمان میانگین و واریانس را به‌اجمال معرفی کرده‌اند. چنان‌که آن‌ها نیز اشاره کرده‌اند، برای اولین بار چن و چنگ [۳] استفاده از بیشینه قدر مطلق دو آماره را به عنوان آماره کنترل پیشنهاد کردند. آن‌ها نمودار کنترلی با عنوان نمودار MAX را ارائه کردند که از بیشینه قدر مطلق دو آماره نرمال به عنوان آماره کنترل استفاده می‌کند.

واژه‌های کلیدی: چگالی پیش‌بین بیزی، کنترل همزمان، فرآیند یک متغیره، حدود کنترل

پذیرش ۹۲/۱۱/۱

۹۲/۶/۲

atefe.mokhtary@yahoo.com

^{*}تویینده مسئول

چن و همکاران [۴] نمودار Max را با استفاده از ایده میانگین متحرک موزون نمایی تعديل کرده‌اند و نموداری با عنوان نمودار MaxEwma به دست آورند. خو و همکاران [۵] یک نمودار کنترل MaxEwma معرفی کرده‌اند که در آن از R به جای S^2 استفاده شده است. خو و همکاران [۶] همچنین، نمودار کنترل MaxEwma را تعديل کرده و نموداری ارائه کرده‌اند که آماره‌های دوبار Ewma شده را ترکیب می‌کند که به طبع پیچیده‌تر است اما نسبت به تغییرات کوچک و یا متوسط در میانگین و واریانس حساسیت بیشتری دارد. در تمامی نمودارهای کنترل مذکور فرض شده که پارامترهای فرآیند معلوم‌اند. همچنین طبق کفته امسی‌کراکن و چاکرابارتی [۲]، اغلب نمودارهای کنترل همزمان مربوط به وضعیتی است که در آن پارامترهای فرآیند معلوم فرض می‌شوند و در حالتی که این پارامترها باید برآورد شوند بررسی‌های کمتری انجام شده است. آن‌ها در مقاله مروری خود، به برخی از نمودارهای کنترل همزمان که نامعلومی پارامترها را به حساب می‌آورند، اشاره کرده‌اند. اگر در محاسبه تمامی آماره‌های کنترل مذکور، برآورد پارامترها به جای مقادیر معلوم فرضی قرار داده شوند دیگر حدود کنترل مربوط قابل استفاده نیستند. جنسن و همکاران [۷] در مقاله‌ای مروری تأثیر برآورد را روی چندین نمودار کنترل بررسی کرده و نشان داده‌اند که در محاسبه آماره‌های کنترلی که بر اساس فرض معلوم بودن پارامترها استوار هستند اگر برآورد پارامترها استفاده شود، عدم اطمینان موجود در برآورد پارامترها به شدت باعث تخریب عملکرد نمودار می‌شود.

در سال‌های اخیر به ایده بهکارگیری چگالی پیش‌بین بیزی در طراحی نمودارهای کنترل توجه شده است و در بعضی موارد برتری آن نسبت به نمودارهای کنترل مشهور موجود آشکار شده است. نمودارهای کنترل مبتنی بر این ایده علاوه بر این‌که نامعلومی پارامترها را به حساب می‌آورند، ما را از اغلب شبیه‌سازی‌های گسترده نیز بینیاز می‌کنند. این نمودارهای کنترل برای فرآیندهای یکمتغیره و چندمتغیره کاربرد دارند. ایده بهکارگیری چگالی پیش‌بین بیزی در طراحی نمودارهای کنترل متعلق به منزفریخ است [۸]، [۹]، [۱۰]، [۱۱]. وی با استفاده از این ایده نمودارهایی برای کنترل میانگین و واریانس فرآیندهای یک و چندمتغیره ارائه کرده است. تاکنون هیچ پژوهشی در زمینه کنترل همزمان میانگین و واریانس مبتنی بر ایده چگالی پیش‌بین بیزی انجام نشده است.

در تحقیق حاضر با استفاده از ایده چگالی پیش‌بین بیزی یک نمودار کنترل توأم جدید برای میانگین و واریانس معرفی می‌کنیم که از بیشینه قدر مطلق دو آماره به عنوان آماره کنترل استفاده می‌کند. سپس با استفاده از مثال‌های شبیه‌سازی شده عملکرد آن را ارزیابی می‌کنیم و این نمودار کنترل را نمودار BPD می‌نامیم.

گزیده‌ای از چند نظریه توزیعی یک متغیره

توزیع t غیرمرکزی: گوییم t دارای توزیع t غیرمرکزی با پارامترهای ν (درجه آزادی)، μ (پارامتر مکانی) و

σ^2 (پارامتر مقیاس) است و آن را با نماد $t \sim t_1(\mu, \sigma^2, v)$ نشان می‌دهیم هرگاه تابع چگالی احتمال آن بدین صورت باشد:

$$p(t|\mu, \sigma^2, v) = \frac{\Gamma(\frac{v+1}{2})}{(\pi v \sigma^2)^{1/2} \Gamma(\frac{v}{2})} \left[1 + \frac{1}{v\sigma^2}(t-\mu)^2 \right]^{-\frac{v+1}{2}}, \quad -\infty < t < \infty \quad (1)$$

یکی از خواص مهم این توزیع که در این پژوهش نیز از آن استفاده کردہ‌ایم بدین صورت است:

$$\frac{(t-\mu)^2}{\sigma^2} \sim F_{1,v} \quad (2)$$

توزیع گاما: گوییم x دارای توزیع گاما با پارامترهای α و β است و آن را با نماد $x \sim Ga(\alpha, \beta)$ نشان می‌دهیم هرگاه تابع چگالی احتمال آن به این شکل باشد:

$$p(x|\alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0, \alpha, \beta > 0 \quad (3)$$

توزیع وارون گاما: گوییم x دارای توزیع وارون گاما با پارامترهای α و β است و آن را با نماد $x \sim IG(\alpha, \beta)$ نشان می‌دهیم هرگاه $\frac{1}{x} \sim Ga(\alpha, \beta)$. تابع چگالی احتمال x بدین صورت است:

$$p(x|\alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{-(\alpha+1)} e^{-\frac{\beta}{x}}, \quad x > 0, \alpha, \beta > 0 \quad (4)$$

چگالی پیش‌بین بیزی

فرض کنید x یک متغیر تصادفی باشد که توزیع آن به پارامتر(های) θ بستگی دارد (θ ممکن است اسکالر و یا بردار باشد). فرض کنید که x_1, x_2, \dots, x_n به شرط θ یک نمونه تصادفی از x باشد. تابع درستنمایی حاصل از این نمونه را با نماد $p(\theta|x_1, x_2, \dots, x_n)$ و توزیع پیشین را با نماد $p(\theta)$ نشان داده‌ایم. در واقع اطلاع راجع به پارامتر θ قبل از بهدست آوردن اطلاعات نمونه‌ای در توزیع پیشین $p(\theta)$ خلاصه شده است. از ترکیب اطلاعات پیشین با اطلاعات نمونه‌ای توزیع پسین حاصل می‌شود که آن را با نماد $p(\theta|x_1, x_2, \dots, x_n)$ نشان داده‌ایم.

برای پیش‌بینی مشاهده جدید x_{n+1} و بررسی رفتار آن بر مبنای مشاهدات قبلی x_1, x_2, \dots, x_n ، استفاده از تابع چگالی احتمال $p(x_{n+1}|x_1, x_2, \dots, x_n)$ معقول است. این تابع چگالی احتمال را چگالی پیش‌بین بیزی می‌نامیم. توجه کنید که x_{n+1} به شرط θ مستقل از x_1, x_2, \dots, x_n است ولی به صورت غیرشرطی مستقل از x_1, x_2, \dots, x_n نیست چگالی پیش‌بین بیزی x_{n+1} بدین صورت بهدست می‌آید:

$$\begin{aligned} p(x_{n+1}|x_1, x_2, \dots, x_n) &= \int p(x_{n+1}, \theta|x_1, x_2, \dots, x_n) d\theta \\ &= \int p(x_{n+1}|\theta, x_1, x_2, \dots, x_n) p(\theta|x_1, x_2, \dots, x_n) d\theta \\ &= \int p(x_{n+1}|\theta) p(\theta|x_1, x_2, \dots, x_n) d\theta \end{aligned} \quad (5)$$

چگالی پیش‌بین بیزی به پارامتر θ بستگی ندارد. این ویژگی، چگالی پیش‌بین بیزی را به معیاری مناسب برای استنباط راجع به مقدار مشاهدات آینده بر مبنای مشاهدات گذشته تبدیل کرده است. لازم به ذکر است که در

مبث کنترل کیفیت فرآیند آماری با رهیافت چگالی پیش‌بین بیزی، چگالی پیش‌بین بیزی برای تابعی از مشاهدات فاز دوم بهکار می‌رود.

استنباط بیزی نرمال یکمتغیره

نمودار کنترلی که در مقاله حاضر معرفی می‌شود نامعلومی پارامترها را به حساب می‌آورد و در روند دستیابی به آن، از چگالی پیش‌بین بیزی برخی آماره‌ها استفاده می‌شود. در فرآیند محاسبه چگالی پیش‌بین بیزی به توزیع پسین پارامترها نیاز داریم. این نمودار کنترل، همانند اغلب نمودارهای کنترل پرکاربرد بر اساس فرض نرمال بودن فرآیند استوار است. بهمین دلیل بخش حاضر را به چگونگی دستیابی به توزیع‌های پسین در توزیع نرمال یکمتغیره اختصاص داده‌ایم.

فرض کنید که در فاز اول x_1, x_2, \dots, x_n به شرط μ و σ^2 یک نمونه تصادفی از $N(\mu, \sigma^2)$ باشد که در آن \bar{x} و s_x^2 هر دو مجهولند. آماره بسنده $T_x = (\bar{x}, s_x^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ است که در آن x_i تمام اطلاعات استنباطی که در نمونه راجع به پارامترها نهفته با آماره بسنده خلاصه می‌شود. توزیع مولفه‌های آماره بسنده عبارت است از:

$$p(\bar{x}|\mu, \sigma^2) = N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad (6)$$

$$p(s_x^2|\sigma^2) = Ga\left(\frac{n-1}{2}, \frac{n-1}{2\sigma^2}\right) \quad (7)$$

فرض کنید اطلاعات پیشین راجع به μ و σ^2 در این پیشین‌های مزدوج خلاصه شده باشد:

$$p(\mu|\sigma^2) = N\left(\mu_0, \frac{\sigma^2}{n_0}\right) \quad (8)$$

$$p(\sigma^2) = IG\left(\frac{n_0}{2}, \frac{n_0\sigma_0^2}{2}\right) \quad (9)$$

که در آن μ_0 و n_0 و σ_0^2 ابر پارامترهای پیشین هستند. طبق منطق آمار بیز باید اطلاعات نهفته در آماره بسنده را با اطلاعات پیشین ترکیب کرد. از ترکیب این دو منبع اطلاعات، این توزیع‌های پسین حاصل می‌شوند:

$$p(\mu|\bar{x}, s_x^2, \sigma^2) = N\left(\mu_*, \frac{\sigma^2}{n_*}\right) \quad (10)$$

$$p(\sigma^2|\bar{x}, s_x^2) = IG\left(\frac{n_*}{2}, \frac{n_*\sigma_*^2}{2}\right) \quad (11)$$

و توزیع پسین کناری μ عبارت است از:

$$p(\mu|\bar{x}, s_x^2) = t_1\left(\mu_*, \frac{\sigma_*^2}{n_*}, n_*\right) \quad (12)$$

که در آن

$$\mu_* = \frac{n_0\mu_0 + n\bar{x}}{n_*}, \quad n_* = n + n_0$$

$$\sigma_*^2 = \left[n_0\sigma_0^2 + (n-1)s_x^2 + \frac{nn_0}{n_*}(\bar{x} - \mu_0)^2\right]/n_* \quad (13)$$

در حالت خاص اگر اطلاعات پیشین وجود نداشته باشد، پیشین جفریز می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. پیشین توأم

جفریز بدین صورت است:

$$p(\mu, \sigma^2) \propto \frac{1}{\sigma^2} \quad (14)$$

در این حالت توزیع‌های پسین عبارتند از:

$$p(\mu | \bar{x}, s_x^2, \sigma^2) = N\left(\bar{x}, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad (15)$$

$$p(\sigma^2 | \bar{x}, s_x^2) = IG\left(\frac{n-1}{2}, \frac{(n-1)s_x^2}{2}\right) \quad (16)$$

با انتگرال‌گیری از پسین توازن تأمین روی σ^2 توزیع پسین کناری μ بدین صورت حاصل می‌شود [۱۲]:

$$p(\mu | \bar{x}, s_x^2) = t_1\left(\bar{x}, \frac{s_x^2}{n}, n-1\right) \quad (17)$$

آماره‌های کنترل میانگین و واریانس و آماره کنترل توازن

فرض کنید که در فاز دوم $y_{t1}, y_{t2}, \dots, y_{tm}$ به شرط μ و σ^2 یک نمونه تصادفی از $N(\mu, \sigma^2)$ باشد که در آن μ و σ^2 هر دو مجھول‌اند. فرض می‌کنیم که داده‌های فاز دوم گروهی‌اند یعنی در هر زمان t یک نمونه m تایی از مشخصه مورد بررسی دریافت می‌شود. میانگین و واریانس حاصل از این نمونه را به ترتیب با

$$s_t^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (y_{ti} - \bar{y}_t)^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m y_{ti} \quad \text{نشان می‌دهیم.}$$

۱. آماره کنترل میانگین

میانگین متحرک موزون نمایی \bar{y}_t عبارت است از

$$e_t = (1-\lambda)e_{t-1} + \lambda\bar{y}_t \quad (18)$$

که در آن $0 < \lambda \leq 1$ یک مقدار ثابت است و معقول است قرار دهیم $\bar{x} = e_0$. می‌توان نشان داد که

$$p(e_t | \mu, \sigma^2) \doteq N\left(\mu, \frac{\lambda \sigma^2}{2-\lambda} m\right) \quad (19)$$

در صورت استفاده از پیشین‌های مزدوج (۸) و (۹)، چگالی پیش‌بین e_t عبارت است از:

$$p(e_t | \bar{x}, s_x^2) = t_1\left(\mu_*, \sigma_*^2 \left[\frac{1}{n_*} + \frac{\lambda}{m(2-\lambda)}\right], n_*\right) \quad (20)$$

آماره w_{1t} بدین صورت تعریف می‌شود:

$$w_{1t} = \frac{(e_t - \mu_*)^2}{\sigma_*^2 \left[\frac{1}{n_*} + \frac{\lambda}{m(2-\lambda)}\right]} \quad (21)$$

طبق خاصیت مهم توزیع t غیرمرکزی که در رابطه (۲) نیز به آن اشاره شد، این آماره چگالی پیش‌بین F با ۱ و n_* درجه آزادی دارد.

در حالت خاص اگر اطلاعات پیشین راجع به μ و σ^2 وجود نداشته باشد، آماره w_{1t} بدین صورت ساده

می‌شود:

$$w_{1t} = \frac{(e_t - \bar{x})^2}{s_x^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{\lambda}{m(2-\lambda)}\right]} \quad (22)$$

که دارای چگالی پیش‌بین F با 1 و $n-1$ درجه آزادی است. در نمودار کنترل میانگین با رهیافت چگالی پیش‌بین w_{1t} به عنوان آماره کنترل استفاده می‌شود و حدود کنترل آن با استفاده از صدک‌های چگالی پیش‌بین w_{1t} حاصل می‌شوند.

۲. آماره کنترل واریانس

توزیع s_t^2 به شرط σ^2 عبارت است از:

$$p(s_t^2 | \sigma^2) = Ga\left(\frac{m-1}{2}, \frac{m-1}{2\sigma^2}\right) \quad (23)$$

در صورت استفاده از پیشینهای مزدوج (۸) و (۹)، آماره g_t را به صورت $g_t = \frac{s_t^2}{\sigma_*^2}$ تعریف کنید. میانگین

متحرک g_t با پنهانی w را با نماد w_{2t} نشان دهید و بدین صورت تعریف کنید:

$$w_{2t} = \begin{cases} \frac{g_t + g_{t-1} + \dots + g_{t-w+1}}{w} & t > w \\ \frac{g_1 + g_2 + \dots + g_t}{t} & t \leq w \end{cases} \quad (24)$$

باتوجه به رابطه (۲۳) و نیز با توجه به این‌که نمونه‌های فاز دوم مستقل از یکدیگرند، چگالی پیش‌بین w_{2t} بدین صورت به دست می‌آید:

$$p(w_{2t} | \bar{x}, s_x^2) = \begin{cases} F_{w(m-1), n_*} & t > w \\ F_{t(m-1), n_*} & t \leq w \end{cases} \quad (25)$$

در حالت خاص اگر اطلاعات پیشین راجع به μ و σ^2 وجود نداشته باشد، آماره g_t به $g_t = \frac{s_t^2}{s_x^2}$ ساده می‌شود.

در این حالت چگالی پیش‌بین w_{2t} عبارت است از:

$$p(w_{2t} | \bar{x}, s_x^2) = \begin{cases} F_{w(m-1), n-1} & t > w \\ F_{t(m-1), n-1} & t \leq w \end{cases} \quad (26)$$

در نمودار کنترل واریانس با رهیافت چگالی پیش‌بین بیزی، w_{2t} به عنوان آماره کنترل استفاده می‌شود و حدود کنترل آن با استفاده از صدک‌های چگالی پیش‌بین w_{2t} به دست می‌آید.

۳. آماره کنترل توأم

می‌توان نوشت:

$$M_t = \Phi^{-1}[H_1(w_{1t})] \sim N(0, 1) \quad (27)$$

$$V_t = \Phi^{-1}[H_2(w_{2t})] \sim N(0, 1) \quad (28)$$

که در آن (\cdot) Φ تابع توزیع نرمال استاندارد، (\cdot) H_1 تابع توزیع آماره w_{1t} و (\cdot) H_2 تابع توزیع آماره w_{2t} است. منظور از توابع توزیع آماره‌های w_{1t} و w_{2t} ، توابع توزیع شرطی آن‌ها به شرط \bar{x} و s_x^2 است. در واقع طبق قضیه تبدیل انتگرال احتمال (\cdot) H_1 و (\cdot) H_2 از توزیع یکنواخت پیروی می‌کنند، تابع Φ^{-1} نیز این متغیرهای تصادفی یکنواخت را به متغیرهای تصادفی نرمال استاندارد تبدیل می‌کند.

در این حالت پیشنهاد می‌کنیم که این آماره به عنوان آماره کنترل توأم استفاده شود:

$$C_t = \max\{|M_t|, |V_t|\} \quad (29)$$

اگر مقدار C_t از حد بالای کنترل بیشتر شود، نمودار کنترل هشدار می‌دهد. بنا بر این اگر بخواهیم احتمال

خطای نوع اول α باشد، باید UCL را طوری تعیین کنیم که داشته باشیم:

$$pr[C_t \leq UCL] = 1 - \alpha \quad (30)$$

با توجه به این‌که \bar{y}_t مستقل از s_t^2 است، w_{1t} نیز مستقل از w_{2t} است درنتیجه M_t مستقل از V_t است.

با بر این می‌توان نوشت:

$$pr[C_t \leq UCL] = pr[|M_t| \leq UCL] * pr[|V_t| \leq UCL] = [2\Phi(UCL) - 1]^2 \quad (31)$$

و حد بالای کنترل برابر است با:

$$UCL = \Phi^{-1} \left[\frac{1+\sqrt{1-\alpha}}{2} \right] \quad (32)$$

حد بالای کنترل بهازی برخی مقادیر α در جدول ۱ داده شده است.

جدول ۱. حد بالای کنترل نمودار BPD بهازی برخی مقادیر α

α	UCL
۰/۰۰۲۷	۳/۲۰۴۹
۰/۰۰۵	۳/۰۲۳۰
۰/۰۱	۲/۸۰۶۲
۰/۰۵	۲/۲۳۶۵

الگوریتم بهکارگیری نمودار کنترل BPD

مراحل پیاده‌سازی نمودار کنترل BPD بدین شرح است:

- مقادیر M_t ، V_t و C_t برای هر زیرگروه از مشاهدات فاز دوم محاسبه شود.

- با توجه به اندازه خطای نوع اول مورد نظر، حد بالای کنترل از رابطه (۳۲) محاسبه شود.

- نمودار کنترل را بر اساس آماره C_t رسم کنید بهطوری که اگر میانگین خارج از وضعیت کنترل باشد، برای آماره کنترل در زیرگروه متناظر علامت "*" را بهکار برد، اگر واریانس از وضعیت کنترل خارج باشد، علامت "□" و اگر هر دو مشخصه خارج از وضعیت کنترل باشند، هر دو علامت "*" و "□" را توأمًا بهکار برد.

بر اساس نمودار کنترلی که با این الگوریتم رسم می‌شود، علاوه بر پی بردن بهوضعیت خارج از کنترل بودن فرآیند، می‌توان دریافت که هشدار مربوط به کدام یک از میانگین و یا واریانس بوده است.


مثال‌های شبیه‌سازی

در همه مثال‌های این بخش، مقدار پارامتر هموارساز λ برابر $2/0$ ، احتمال خطای نوع اول برابر $0/01$ و پهنای میانگین متحرک برابر با 5 است.

مثال ۱: با استفاده از برنامه متلب، تعداد ۱۰۰ مشاهده تکی از توزیع $N(\mu_{in}, \sigma_{in}^2)$ تولید شد که در آن $\mu_{in} = 0$ و $\sigma_{in}^2 = 1$ بهترین میانگین و واریانس فرآیند تحت کنترل است. فرض کردیم که این مشاهدات مربوط به فاز اول فرآیند است. میانگین و واریانس حاصل از این مشاهدات بدین شرح مشاهده شد:

$$\bar{x} = 0.0248, \quad s_x^2 = 0.9627$$

به عنوان مشاهدات فاز دوم، ۳۰ نمونه ۱۰ تایی از توزیع نرمال شبیه‌سازی شد، بدین ترتیب که ۱۵ نمونه اول در شرایط تحت کنترل و در نتیجه از $(\mu_{in}, \sigma_{in}^2)$ تولید شد و ۱۵ نمونه دوم در شرایط خارج از کنترل و بر اساس $\mu_{out} = \mu_{in} + 1$ و $\sigma_{out}^2 = 2\sigma_{in}^2$ تولید شد. در واقع برای ۱۵ نمونه دوم میانگین را به اندازه یک انحراف معیار افزایش داده و واریانس را دو برابر کردیم. بر اساس جدول ۱ حد بالای کنترل متناظر با این شبیه‌سازی برابر با $UCL = 2.8062$ است. مشاهداتی که به این طریق به عنوان مشاهدات فاز دوم تولید شده‌اند، در شکل ۱ ملاحظه می‌شوند. نمودار کنترل BPD نیز در این شکل ارائه شده است. چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این نمودار ۱۵ نقطه اول تحت کنترل رسم شده اما از نقطه ۱۶ به بعد که متناظر با داده‌های آلوده است، پس از دو نقطه هشدار خروج از کنترل شروع شده است. اولین هشدار این نمودار تنها آلودگی میانگین را هشدار می‌دهد اما سایر هشدارها به‌جا و آلودگی توأم میانگین و واریانس را هشدار می‌دهند.




شکل ۱. نمودار کنترل BPD برای آلودگی شبیه‌سازی شده در میانگین و واریانس فرآیند

بهمنظور درک بهتر رفتار این نمودار کنترل، مقادیر آماره‌های مورد نیاز برای محاسبه آماره کنترل و مقادیر آماره کنترل C_t برای هر نمونه فاز دوم محاسبه و در جدول ۲ ارائه شده است. مقادیری از آماره C_t که از حد بالای کنترل بزرگتر است، موجب هشدار خروج از کنترل می‌شود. هشدار خروج از کنترل ممکن است بهدلیل آلودگی در میانگین، واریانس و یا هر دوی آن‌ها باشد. نمودار BPD قادر به تشخیص منبع آلودگی است. در این نمودار آلودگی یا عدم آلودگی میانگین و واریانس بهترتیب با آماره‌های M_t و V_t تعیین می‌شود. اگر قدر مطلق M_t ، قدر مطلق V_t و یا قدر مطلق هر دو آن‌ها از حد بالای کنترل بیشتر شود، نتیجه می‌شود که بهترتیب آلودگی در میانگین، آلودگی در واریانس و یا آلودگی در هر دوی آن‌ها باعث ایجاد هشدار خروج از کنترل شده است. با بررسی مقادیر M_t و V_t متناظر با نمونه‌های آلوده که منجر به هشدار خروج از کنترل شده‌اند، متوجه می‌شویم که به جز اولین هشدار، تمامی هشدارها به‌جاست و بهدلیل آلودگی در هر دوی میانگین و واریانس است. مقادیری از آماره M_t که قدر مطلق آن‌ها از حد بالای کنترل بیشتر شده را با علامت "*" و این مقادیر از آماره V_t را با علامت "□" نشان دادیم. به این ترتیب علامم مرتبه به ستون C_t نیز توجیه می‌شوند.

جدول ۲. مقادیر آماره‌های مورد نیاز برای رسم نمودار BPD به‌ازای هر نمونه فاز دوم


t	\bar{y}_t	s_t^2	w_{1t}	w_{2t}	M_t	V_t	C_t
۱	.۰/۵۷۹۹	۱/۳۶۵۵	.۰/۶۰۶۴	۱/۴۱۸۴	.۰/۱۵۶۱	.۰/۸۷۶۲	.۰/۸۷۶۲
۲	-.۰/۱۵۱۴	۱/۰۳۹۰	.۰/۱۴۱۳	۱/۲۴۸۹	-.۰/۵۴۷۱	.۰/۷۰۹۲	.۰/۷۰۹۲
۳	-.۰/۲۳۶۶	۱/۴۵۴۸	.۰/۰۰۴۴	۱/۳۳۶۳	-.۱/۶۲۰۷	۱/۰۲۳۷	۱/۶۲۰۷
۴	.۰/۰۹۴۷	۱/۴۵۲۱	.۰/۰۰۲۰	۱/۳۷۹۳	-.۱/۱۰۰۱	۱/۲۳۴۱	۱/۱۰۰۱
۵	-.۰/۶۲۶۴	۰/۷۹۰۶	.۰/۷۶۹۹	۱/۲۹۱۵	.۰/۲۹۹۳	.۰/۹۵۴۵	.۰/۹۵۴۵
۶	.۰/۴۲۶۱	۱/۴۰۷۸	.۰/۰۱۹۳	۱/۲۷۰۲	-.۱/۲۲۵۲	.۰/۹۸۲۴	۱/۲۲۵۲
۷	-.۰/۱۹۷۶	۱/۳۵۴۵	.۰/۱۷۹۱	۱/۳۳۵۸	-.۰/۴۴۸۵	۱/۱۸۵۴	۱/۱۸۵۴
۸	.۰/۱۶۴۹	۰/۸۲۴۳	.۰/۰۲۰۱	۱/۲۰۴۸	-.۱/۲۱۲۹	.۰/۷۷۰۰	۱/۲۱۲۹
۹	.۰/۴۷۶۷	۱/۹۳۴۰	.۰/۲۷۰۹	۱/۳۰۴۹	-.۰/۲۶۲۴	۱/۰۹۰۹	۱/۰۹۰۹
۱۰	.۰/۲۶۷۴	۲/۴۱۳۷	.۰/۵۷۲۶	۱/۶۴۸۳	.۰/۱۲۳۱	۲/۰۴۳۵	۲/۰۴۳۵
۱۱	-.۰/۲۰۴۹	۲/۶۷۷۳	.۰/۰۸۰۱	۱/۹۱۲۱	-.۰/۷۶۴۵	۲/۶۵۷۰	۲/۶۵۷۰
۱۲	-.۰/۰۳۷۶	۱/۰۲۰۴	.۰/۰۱۹۳	۱/۸۴۲۷	-.۱/۲۲۵۵	۲/۵۰۳۷	۲/۵۰۳۷
۱۳	.۰/۱۴۸۴	.۰/۷۴۸۵	.۰/۰۸۱۰	۱/۸۲۶۹	-.۰/۷۶۰۶	۲/۴۶۸۱	۲/۴۶۸۱
۱۴	.۰/۳۳۶۰	.۰/۹۸۵۷	.۰/۴۴۱۳	۱/۶۲۹۹	-.۰/۰۲۰۲	۱/۹۹۷۳	۱/۹۹۷۳
۱۵	.۰/۱۰۱۲	۱/۲۵۵۶	.۰/۴۰۷۸	۱/۳۸۹۳	-.۰/۰۶۱۶	۱/۳۴۴۶	۱/۳۴۴۶
۱۶	۱/۸۲۰۱	۲/۷۳۱۰	۹/۱۷۷۸	۱/۴۰۰۵	۲/۷۳۴۴	۱/۳۷۷۱	۲/۷۳۴۴
۱۷	.۰/۷۸۵۹	۲/۰۷۸۱	۱۲/۱۸۹۸	۱/۶۲۰۲	۳/۱۸۶۷*	۱/۹۷۲۷	۳/۱۸۶۷*
۱۸	.۰/۶۶۵۴	۲/۹۰۹۷	۱۳/۶۲۹۳	۲/۰۶۹۲	۳/۳۷۸۴*	۲/۹۸۵۴ □	۳/۳۷۸۴ □*
۱۹	۱/۱۳۳۹	۲/۹۰۴۱	۲۰/۳۳۴۱	۲/۴۶۷۷	۴/۱۳۳۲*	۳/۷۲۱۴ □	۴/۱۳۳۲ □*
۲۰	.۰/۱۱۴۱	۱/۵۲۱۳	۱۳/۹۳۳۸	۲/۵۲۲۹	۳/۴۱۷۳*	۳/۸۱۴۰ □	۳/۸۱۴۰ □*
۲۱	۱/۶۰۲۶	۲/۸۱۵۵	۲۷/۰۳۷۵	۲/۵۴۰۵	۴/۷۳۸۵*	۳/۸۴۳۱ □	۴/۷۳۸۴ □*
۲۲	.۰/۷۲۰۶	۲/۷۰۹۰	۲۶/۳۷۷۵	۲/۶۷۱۶	۴/۶۸۳۸*	۴/۰۵۳۹ □	۴/۶۸۳۸ □*
۲۳	۱/۲۳۳۳	۱/۶۴۸۶	۳۳/۶۸۷۲	۲/۴۰۹۶	۵/۲۴۵۰*	۳/۶۲۱۵ □	۵/۲۴۵۰ □*
۲۴	۱/۶۷۴۲	۳/۸۶۸۰	۴۸/۴۰۲۹	۲/۶۰۹۸	۶/۱۵۳۲*	۳/۹۵۵۹ □	۶/۱۵۳۲ □*
۲۵	۱/۳۷۸۱	۴/۸۲۷۵	۵۵/۷۱۷۲	۳/۲۹۶۷	۶/۵۲۹۲*	۴/۹۳۵۲ □	۶/۵۲۹۲ □*
۲۶	.۰/۷۱۰۲	۵/۳۵۴۵	۴۸/۰۶۷۳	۳/۸۲۴۲	۶/۱۳۵۰*	۵/۵۵۵۵ □	۶/۱۳۵۰ □*
۲۷	.۰/۹۴۶۸	۲/۰۴۰۸	۴۶/۷۸۴۶	۳/۶۸۵۳	۶/۰۶۴۳*	۵/۴۰۱۲ □	۶/۰۶۴۳ □*
۲۸	۱/۲۰۹۹	۱/۴۹۷۰	۵۰/۰۹۰۱۹	۳/۶۵۳۸	۶/۲۸۶۳*	۵/۳۶۵۴ □	۶/۲۸۶۳ □*
۲۹	۱/۴۷۵۲	۱/۹۷۱۵	۵۹/۹۴۵۱	۳/۲۵۹۸	۶/۷۲۹۵*	۴/۸۸۸۱ □	۶/۷۲۹۵ □*
۳۰	۱/۱۴۳۱	۲/۵۱۱۱	۶۰/۲۶۱۴	۲/۷۷۸۶	۶/۷۴۴۰*	۴/۲۱۸۶ □	۶/۷۴۴۰ □*

مثال ۲: در بررسی شبیه‌سازی دیگری، تمامی شرایط مثل ۱ را به کار برده‌یم با این تفاوت که اولاً به جای این‌که در فاز دوم $15+15$ نمونه تولید کنیم، تعداد $30+30$ نمونه تولید کردیم، ثانیاً به جای ایجاد آلودگی در میانگین و واریانس، فقط میانگین را آلوده کرده و میانگین خارج از کنترل را برابر $\mu_{out} = \mu_{in} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ قرار دادیم. نمودار کنترل به دست آمده از این بررسی در شکل ۲ ارائه شده است. این نمودار پس از شش نقطه هشدار خروج از کنترل را شروع کرده و ۱۹ نقطه از ۳۰ نقطه آلوده را خارج از کنترل رسم کرده است. از این بررسی و تکرارهای دیگر آن نتیجه می‌شود که نمودار BPD نسبت به تغییرات کوچک میانگین حساسیت نشان می‌دهد و با افزایش میزان این آلودگی، سرعت تشخیص نمودار نیز افزایش می‌یابد و از تعداد تشخیص‌های غلط مبنی بر تحت کنترل بودن فرآیند در حالی که فرآیند خارج از کنترل است، کاسته می‌شود. به علاوه در این نمودار کنترل هیچ‌گونه هشدار غلط مبنی بر خارج از کنترل بودن واریانس در حالی که تنها میانگین آلوده شده است، دیده نمی‌شود. این نمودار کنترل در تشخیص انواع آلودگی‌های کاهشی میانگین نیز قابلیت دارد.



شکل ۲. نمودار کنترل BPD برای آلدگی شبیه‌سازی شده در میانگین فرآیند

مثال ۳: در یک بررسی شبیه‌سازی دیگر، تمامی شرایط مثل ۱ را به کار بر دیم با این تفاوت که اولاً به جای این که در فاز دوم $15+15$ نمونه تولید کنیم، تعداد $30+30$ نمونه تولید کردیم؛ ثانیاً تنها واریانس فرآیند را آلدود کردیم و واریانس خارج از کنترل را برابر با $\sigma_{out}^2 = 2\sigma_{in}^2$ قرار دادیم. نمودار کنترل متناظر با این بررسی شبیه‌سازی در شکل ۳ داده شده است. در این نمودار، پس از ۵ نقطه هشدار خروج از کنترل شروع شده و ۲۱ نقطه از ۳۰ نقطه آلدود خارج از کنترل رسم شده است. از این بررسی و تکرارهای دیگر آن نتیجه می‌شود که نمودار BPD در قبال تغییرات نسبتاً کوچک واریانس حساسیت نشان می‌دهد و با افزایش میزان این آلدگی سرعت تشخیص نمودار نیز افزایش می‌یابد و از تعداد تشخیص‌های غلط آن مبنی بر تحت کنترل بودن فرآیند در حالی که فرآیند خارج از کنترل است، کاسته می‌شود. در این نمودار هشدار غلط مبنی بر خارج از کنترل بودن میانگین در حالی که تنها واریانس فرآیند آلدود شده، دیده نمی‌شود. لازم به ذکر است که عمل کرد این نمودار در قبال کاهش واریانس مشابه عمل کرد آن در برابر افزایش واریانس است.



شکل ۳. نمودار کنترل BPD برای آلدگی شبیه‌سازی شده در واریانس فرآیند

مباحث تکمیلی و نتیجه‌گیری

در همه بررسی‌های شبیه‌سازی بخش قبل، مقدار پارامتر هموارساز λ را برابر $0/2$ و پهنهای میانگین متحرک w را برابر ۵ قرار دادیم، در حالی که نحوه عمل کرد نمودار BPD تابعی از مقادیر λ و w است. به طور کلی با کاهش λ حساسیت این نمودار کنترل نسبت به تغییرات کوچک میانگین افزایش می‌یابد ولی در مورد w ، افزایش w است که باعث افزایش حساسیت این نمودار نسبت به تغییرات کوچک واریانس می‌شود.

در این مقاله نمودار جدیدی برای کنترل توازن میانگین و واریانس معرفی کردیم و آن را به اختصار نمودار BPD نامگذاری کردیم. سپس با استفاده از بررسی‌های شبیه‌سازی عمل کرد آن را ارزیابی کردیم و بدین نتایج دست یافتنیم:

(الف) نمودار BPD نامعلومی پارامترها را به حساب می‌آورد و حدود کنترل آن بدون نیاز به شبیه‌سازی به دست می‌آید؛

(ب) نمودار BPD قادر به تشخیص الودگی و منبع آلودگی است؛

(پ) نمودار BPD قابلیت زیادی در شناسایی تغییرات کوچک کاهشی و افزایشی میانگین دارد. این امر ناشی از بهکارگیری آماره EWMA برای میانگین است؛

(ت) نمودار BPD در شناسایی تغییرات نسبتاً کوچک کاهشی و افزایشی واریانس نیز قابلیت دارد. این امر به دلیل استفاده از آماره میانگین متحرک برای تابعی از واریانس است.

منابع

1. زهرا جعفری، مطالعه‌ای بر نمودارهای کنترل چند متغیره برای کنترل همزمان میانگین و تغییرپذیری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه آمار دانشگاه اصفهان (۱۳۹۱).
2. A. K. McCracken, S. Chakraborti, "Control Charts for Joint Monitoring of Mean and Variance: An Overview", Quality Technology and Quantitative Management, 10(1) (2013) 17-36.
3. G. Chen, S. W. Cheng, "Max chart: combining X-bar chart and S chart", Statistica Sinica, 8 (1998) 263-271.
4. G. Chen, S. W. Cheng, H. Xie, "Monitoring process mean and variability with one EWMA chart", Journal of Quality Technology, 33(2) (2001) 223-233.
5. M. B. C. Khoo, Z. Wu, C. H. Chen, K. W. Yeong, "Using one EWMA chart to jointly monitor the process mean and variance", Computational Statistics, 25(2) (2010a) 299-316.
6. M. B. C. Khoo, S. Y. Teh, Y. Wu, "Monitoring process mean and variability with one double EWMA chart", Communications in Statistics -Theory and Methods, 39(20) (2010b) 3678-3694.
7. W. Jensen, L. A. Jones-Farmer, C. W. Champ, W. H. Woodall, "Effects of parameter estimation on control chart properties", Journal of Quality Technology, 38(4) (2006) 349-364.

8. U. Menzefricke, "On the Evaluation of Control Chart Limits Based on Predictive Distributions", *Communications in Statistics-Theory and Methods*, 31(8) (2002) 1423-1440.
9. U. Menzefricke, "Control Charts for the Generalized Variance Based on its Predictive Distribution", *Communications in Statistics-Theory and Methods*, 36(5) (2007) 1031-1038.
10. U. Menzefricke, "Multivariate Exponentially Weighted Moving Average Charts for a Mean Based on its Prediction Distribution", *Communications in Statistics-Theory and Methods*, 39(16) (2010a) 2942-2960.
11. U. Menzefricke, "Control Charts for the Variance and the Coefficient of Variation Based on their Predictive Distribution", *Communications in Statistics-Theory and Methods*, 39(16) (2010b) 2930-2941.
12. P. M. Lee, "Bayesian Statistics: An introduction", Arnolds, London (1997).
13. D. C. Montgomery, "Introduction to Statistical Quality Control, 6th edition", Wiley, New York (2009).